

## 乙醇脱氢酶（ADH）活性测定试剂盒说明书

微量法 100T/96S

**注 意：**正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

### 测定意义：

ADH 是生物体内短链醇代谢的关键酶，催化乙醇与乙醛可逆转换，在很多生理过程中起着重要作用。哺乳动物 ADH 主要在肝脏生成，肝脏损伤导致 ADH 释放到血清中。血清 ADH 活性高低反映了肝功能是否异常。

### 测定原理：

ADH 催化 NADH 还原乙醛生成乙醇和 NAD<sup>+</sup>，NADH 在 340nm 处有吸收峰，而 NAD<sup>+</sup>没有；测定 340nm 吸光度下降速率，来计算 ADH 活性。

### 自备仪器和用品：

研钵、冰、低温离心机、紫外分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96 孔板、可调式移液器和蒸馏水。

### 试剂组成和配制：

试剂一：液体×1 瓶，室温保存。

试剂二：液体×1 瓶，4℃保存。

试剂三：粉剂×2 瓶，-20℃保存，临用前每瓶加入 9mL 试剂二，现配现用。

试剂四：液体×1 支，4℃保存。

### 粗酶液提取：

- 1、组织：按照组织质量（g）：试剂一体积（mL）为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 试剂一）进行冰浴匀浆。16000g，4℃离心 20min，取上清置冰上待测。
- 2、细菌、真菌：按照细胞数量（10<sup>4</sup>个）：试剂一体积（mL）为 500~1000：1 的比例（建议 500 万细胞加入 1mL 试剂一），冰浴超声波破碎细胞（功率 300w，超声 3 秒，间隔 7 秒，总时间 3min）；16000g，4℃离心 20min，取上清液置冰上待测。
- 3、血清等液体：直接测定。

### ADH 测定操作：

1. 分光光度计/酶标仪预热 30 min，调节波长到 340 nm，蒸馏水调零。
2. 试剂三在 25℃水浴中保温 30 min。
3. 在微量石英比色皿/96 孔板中依次加入 20μL 样本上清液、160μL 试剂三和 20μL 试剂四，迅速混匀后于 340nm 测定吸光值变化，分别记录 15s 和 75s 时吸光值，分别记为 A1 和 A2。ΔA 测定管=A1-A2。

### 计算公式：

a. 使用微量石英比色皿测定的计算公式如下：

（1）按照蛋白浓度计算

活性单位定义：25℃中每毫克蛋白每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{ADH (nmol/min/mg prot)} = (\Delta A \div \epsilon \div d \times V_{\text{反总}} \times 10^9) \div (\text{Cpr} \times V_{\text{样}}) \div T$$

$$= 1608 \times \Delta A \div \text{Cpr}$$

(2) 按照样本质量计算

活性单位定义：25℃中每克组织每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{ADH (nmol/min/g 鲜重)} = (\Delta A \div \epsilon \div d \times V_{\text{反总}} \times 10^9) \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T$$

$$= 1608 \times \Delta A \div W$$

(3) 按细胞数量计算

活性单位定义：25℃中每 10<sup>4</sup> 个细胞每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{ADH (nmol/min/10}^4\text{cell)} = (\Delta A \div \epsilon \div d \times V_{\text{反总}} \times 10^9) \div (\text{细胞数量} \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T$$

$$= 1608 \times \Delta A \div \text{细胞数量}$$

(4) 按液体体积计算

活性单位定义：25℃中每毫升血清每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{ADH (nmol/min/mL)} = (\Delta A \div \epsilon \div d \times V_{\text{反总}} \times 10^9) \div V_{\text{样}} \div T$$

$$= 1608 \times \Delta A$$

$\epsilon$ : NADH 摩尔消光系数, 6.22×10<sup>3</sup>L/mol/cm; d: 比色皿光径, 1 cm; V 反总: 反应体系总体积, 200μL=2×10<sup>-4</sup> L; Cpr: 上清液蛋白质浓度, mg/mL; W : 样品质量; V 样: 加入反应体系中上清液体积, 20μL=0.02 mL; V 样总: 提取液体积, 1 mL; T: 反应时间, 1min。

#### b.使用 96 孔板测定的计算公式如下:

(1) 按照蛋白浓度计算

活性单位定义：25℃中每毫克蛋白每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{ADH (nmol/min/mg prot)} = (\Delta A \div \epsilon \div d \times V_{\text{反总}} \times 10^9) \div (\text{Cpr} \times V_{\text{样}}) \div T$$

$$= 3215 \times \Delta A \div \text{Cpr}$$

(2) 按照样本质量计算

活性单位定义：25℃中每克组织每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{ADH (nmol/min/g 鲜重)} = (\Delta A \div \epsilon \div d \times V_{\text{反总}} \times 10^9) \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T$$

$$= 3215 \times \Delta A \div W$$

(3) 按细胞数量计算

活性单位定义：25℃中每 10<sup>4</sup> 个细胞每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{ADH (nmol/min/10}^4\text{cell)} = (\Delta A \div \epsilon \div d \times V_{\text{反总}} \times 10^9) \div (\text{细胞数量} \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T$$

$$= 3215 \times \Delta A \div \text{细胞数量}$$

(4) 按液体体积计算

活性单位定义：25℃中每毫升血清每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{ADH (nmol/min/mL)} = (\Delta A \div \epsilon \div d \times V_{\text{反总}} \times 10^9) \div V_{\text{样}} \div T$$

$$= 3215 \times \Delta A$$

$\epsilon$ : NADH 摩尔消光系数, 6.22×10<sup>3</sup>L/mol/cm; d: 96 孔板光径, 0.5 cm; V 反总: 反应体系总体积, 200μL=2×10<sup>-4</sup>L; Cpr: 上清液蛋白质浓度, mg/mL; W : 样品质量; V 样: 加入反应体系中上清液体积, 20μL=0.02 mL; V 样总: 提取液体积, 1 mL; T: 反应时间, 1min。